

## Instalação Operação Manutenção

Unidade Evaporadora Split System 5 a 50 TR
Módulos Ventilador e Serpentina
Onix Split System - CXPA
60Hz



#### AVISO DE SEGURANÇA

Apenas pessoal qualificado deverá instalar e reparar o equipamento. A instalação, inicialização e manutenção de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado podem ser perigosas e exigem conhecimentos específicos e treinamento. Equipamentos incorretamente instalados, ajustados ou alterados por pessoa não qualificada poderá resultar em morte ou ferimentos graves. Quando se trabalha com o equipamento, imprescindível observar todas as precauções na literatura e nas etiquetas, adesivos e rótulos que estão afixados no equipamento.



## **Aviso Importante**

#### Histórico da Literatura

O novo manual descreve a instalação, operação e manutenção das unidades evaporadoras CXPA do split system Onix da Trane.

#### **IMPORTANTE:**

As unidades de medida dimensional neste catálogo estão em milímetros (mm). (Exceto aquelas que esteja devidamente referenciadas)

## Controle de Emissão de Refrigerante

A conservação e redução da emissão de gases deve ser conseguida seguindo os procedimentos de operação e serviço recomendados pela Trane com atenção especifica ao seguinte:

O refrigerante utilizado em qualquer tipo de equipamento de ar condicionado deverá ser recuperado e/ou reciclado para sua reutilização, represado ou completamente destruído sempre que o mesmo seja removido do equipamento. **Nunca deve ser liberado para a atmosfera.** 

Sempre considere a possível reciclagem ou reprocesso do refrigerante transferido antes de começar a recuperação por qualquer método.

Questões sobre refrigerantes recuperados e qualidades aceitáveis estão descritos na norma ARI 700.

Use cilindros aprovados e seguros. Cumpra com todas as normas de segurança e transporte aplicáveis quando transportar containers de refrigerante.

Para minimizar emissões enquanto transfere o gás refrigerante use equipamentos de reciclagem. Sempre use métodos que façam o vácuo o mais baixo possível enquanto recuperam e condensam o refrigerante dentro do cilindro.

#### Importante

Uma vez que a Trane do Brasil tem como política o contínuo desenvolvimento de seus produtos, se reserva o direito de mudar suas especificações e desenhos sem prévio aviso. A instalação e manutenção dos equipamentos especificado neste manual, deverão ser feitos por técnicos credenciados e/ou autorizados pela Trane, a não observância e/ou adoção dos procedimentos, apresentados neste manual, poderá implicar na perda de garantia do produto.



## Índice

Aviso Importante	2
Dados Gerais	4
Inspeção das Unidades	6
Transporte e Movimentação	7
Procedimentos de Instalação	8
Tubulação Frigorífica (Interligação)	9
Operação	11
Manutenção	13
Características Elétricas Motor	16
Esquema Elétrico	18
Dados Dimensionais	19
Tabela de Conversões	27



## **Dados Gerais**

050 a 500

Tab. 01 - Dados gerais dos módulos serpentina e ventilador CXPA 050 a 500

Modelo		CXPA 050	CXPA 075	CX 10	PA 00	CXPA 125	CX 1	PA 50	-	(PA 00	CXPA 250	CXPA 250	CXPA 300	CXPA 350	CXPA 400	CXPA 500
Capacidade Nominal	TR	5	7,5	10	10	12,5	15	15	20	20	25	25	30	35	40	50
Módulo Serpentina					•	•		•	•	•					•	•
Número de circuítos		1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
Comprimento	mm	950	1135	1420	1420	1470	1470	1470	1920	1920	1870	1870	2200	2770	2770	2770
Profundidade	mm	485	565	660	660	580	580	580	670	670	800	800	800	800	900	900
Altura	mm	510	590	585	585	770	940	940	880	880	1100	1100	1100	1100	1220	1490
Diâm. Tubo Cobre	pol.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Rows		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FPF (Aletas por pé)		132	144	132	132	132	144	144	156	156	156	156	156	156	156	156
Área de face aletada	m2	0,37	0,56	0,71	0,71	0,93	1,11	1,11	1,47	1,47	1,83	1,83	2,21	2,61	2,97	3,72
Filtros de Ar																
Tam 1	mm	457 x457	457 x 508	457 x 508	457 x 508	356 x 356	356 x 356	356 x 356	381 x 778	381 x 778	305 x 508	305 x 508	381 x 508	457 x 508	457 x 508	483 x 686
Quant 1		2	1	3	3	8	4	4	4	4	12	12	8	10	5	10
Tam 2	mm		508 x 635				356 x 508	356 x 508	305 x 778	305 x 778			305 x 508	406 x 508	406 x 508	305 x 686
Quant 2			1				4	4	1	1			4	2	1	2
Tam 3	mm														457 x 610	
Quant 3															5	
Tam 4	mm														406 x 610	
Quant 4															1	
Módulo Ventilador																
Comprimento	mm	950	1135	1420	1420	1470	1470	1470	1920	1920	1870	1870	2200	2770	2770	2770
Profundidade	mm	485	565	660	660	580	580	580	670	670	800	800	800	800	900	900
Altura	mm	510	590	690	690	830	830	830	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1220	1220
Opção Transmissão																
Qtde. Ventiladores		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Standard	CV	0,75	1,0	1,5	1,5	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	7,5	7,5	7,5
Opção 1	CV	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,5	10,0	10,0	12,5
Opção 2	CV	1,5	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0	12,5	12,5	15,0
Vazão de Ar - Mín.	m3/h	2720	4080	5440	5440	6800	8160	8160	10880	10880	13600	13600	16320	19040	21760	27200
Vazão de Ar - Nom.	m3/h	3400	5100	6800	6800	8500	10200	10200	13600	13600	17000	17000	20400	23800	27200	34000
Vazão de Ar - Máx.	m3/h	4000	6000	8000	8000	10000	12000	12000	16320	16320	20400	20400	24480	28560	32640	40000

#### Notas

Tab. 01a - Peso Nominal dos módulos serpentina e ventilador CXPA 050 a 500

		CXPA	CXPA	CXPA	CXPA	CXPA	CXPA	CXPA	CXPA	CXPA	CXPA	CXPA
Modelo		050	075	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Cap. Nominal	TR	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	50
				Peso	Nominal (	kg) confori	ne opção d	de transmis	são seleci	o nada.		
Transmissão - Standard		108	145	156	221	237	362	400	439	578	682	724
Transmissão - Opção 1		113	148	159	225	245	372	410	464	590	694	744
Transmissão - Opção 2		113	152	171	235	247	377	427	476	598	702	748

#### Nota

<sup>(1)</sup> As dimensões de comprimento, profundidade e altura, apresentadas na tab. 01 (acima), são medidas nominais de referência, atentar quanto as possibilidades de descarga dos ventiladores e a montagem dos módulos. Consultar os desenhos dimensionais dos modelos neste catálogo.

<sup>(2)</sup> Capacidade segue norma ARI 210 para equipamentos até 5,0 TR e ARI 340 para equipamento superiores a 5,0 TR.

<sup>(1)</sup> O peso nominal dos equipamentos CXPA varia conforme a opção de transmissão selecionada para o modelo.



## **Dados Gerais**

TRAE / TRCE

Tab. 02 - Dados Gerais Unidades Condensadoras TRAE 05 a 30 TR

Modelo		050	075	10	00	125	1 !	50	20	00		250	300
Cap. No m in al 🗥	TR	5	7,5	1	0	12,5	1	5	2	.0		25	30
Dimensional									•				•
Comprimento	mm	920	930	11	40	1350	15	90	18	50	1	850	1850
Profundidade	mm	420	620	80	00	800	80	00	10	60	1	060	1060
Altura	mm	793	895	99	96	1250	12	50	15	98	1	598	1600
Compressor													
Tipo		Scroll	Scroll	Sci	roll	Scroll		roll	Sc	roll	_	croll	Scroll
Quantidade	TR	1/5	1/7,5	1/10	2/5	C1: 1/7,5 e C2: 1/5	1/15	2/7,5	1/20	2/10		25 ou e 1/15	2/15
Serp. Condensadora								•	•	U U			
Rows		2	2	2	2	2		2		2	2	3	3
FPF (Aletas por pé)		216	216	216	216	216	2	16	14	44		144	144
Area de face aletada	m ²	0,8	1,01	1,67	1,67	2,24	2,	24	4,	22	4	4,36	4,5
Vent. Condensador							•		•				
Quantidade		1	1	1	1	1		2		2		2	2
Diâmet ro hélice	mm	22"	26"	30"	30"	30"	2	6"	3	0"		30"	30"
Motor	CV	0,25	0,75	1	,0	1,0	0,	75	1	,0		1,0	1,0
N° Fase		1	1		1	1		1		1		1	1
Rotação Motor / N° Pol	RPM	800/8	790/8	800/8	800/8	800/8	79	0/8	83	0/8	8	30/8	830/8
Vazão de ar	m~/h	7234	9180	11900	11900	15300	183	360	23	300	3	0600	32300
Bitolas de Tubulação													
Número de circuítos		1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2
Linha Líquido	pol.	1/2"	1/2"	5/8"	1/2"	1/2"	7/8"	1/2"	7/8''	5/8"	1 1/8"	C1: 7/8" C2: 5/8"	7/8"
Linha Sucção	pol.	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	C1: 1 1/8" C2: 7/8"	1 5/8"	1 1/8"	1 5/8"	1 3/8"	2 1/8"	C1: 1 5/8" C2: 1 3/8"	1 5/8"
Peso do Equip.	kg	108	127	198	196	227	335	275	488	460	560	530	610

Tab. 03 - Dados Gerais Unidades Condensadoras TRCE 05 a 15 TR

Modelos	Unid	TRCE 050/1T	TRCE 075/1T	TRCE 100/1T	TRCE 100/2T	TRCE 125/2T	TRCE 150/1T	TRCE 150/2T
Capacidade Nominal	TR	5,0	7,5	10,0	10,0	12,5	15,0	15,0
Dimensões								
Comprimento	mm	993	1217	1491	1491	1712	1712	1712
Profundidade	mm	560	560	560	560	560	560	560
Altura	mm	1393	1494	1545	1545	1620	1849	1849
Compressor								
Tipo			ı	1	Scroll			•
Quantidade/TR	TR	1 / 5,0	1 / 1,75	1 / 10,0	2 / 5,0 + 5,0	2 / 5,0 + 7,5	1 / 15,0	2 / 7,5 + 7,5
Serp. Condensadora								
Rows		4	4	4	4	4	4	4
FPF (Aletas por pé)		144	144	144	144	144	144	144
Número de circuitos		1	1	1	2	2	1	2
Àrea de face aletada	m²	0,55	0,83	0,99	0,99	1,39	1,72	1,72
Vent. Condensador								
Quantidade		1	1	1	1	1	1	1
Motor	CV	1,5	3	4	4	4	5	5
Vazão de ar	m³/h	5500	8250	9950	9950	13770	15750	15750
Peso do equipamento	Kg	184	210	305	310	352	400	400

#### Nota

<sup>(1)</sup> Capacidade nominal atendendo a norma ARI; (2) Corrente Nominal de Operação - 220V/60Hz; (3) Corrente Máxima de Operação - 220V/60Hz; (4) Variação de voltagem: +/- 10%.



## Inspeção das Unidades

#### Inspeção das Unidades

Ao receber a unidade no local da instalação proceder da seguinte maneira:

- Verificar se os dados contidos na placa de identificação são os mesmos que os dados contidos na ordem de venda e na nota fiscal de embarque (incluindo as características elétricas);
- Verificar se a alimentação de força local cumpre com as especificações da placa de identificação;
- Inspecionar cuidadosamente a unidade em busca de sinais de danos no transporte

Se a inspeção feita na unidade revelar danos ou faltas de materiais, notifique imediatamente a transportadora. Especifique a classe e magnitude do dano no prórpio conhecimento de embarque/desembarque antes de assinar;

 Informe à Trane do Brasil e/ou a Empresa Instaladora dos danos e das providências a serem tomados para os devidos reparos. Não repare a unidade até os danos terem sido inspecionados.

## Armazenamento

Caso a unidade, no momento da entrega ainda não possa ser colocada no local definitivo da instalação, armazene a mesma em local seguro protegida da intempérie e/ou outros causadores de danos. A armazenagem, bem como a movimentação indevida dos equipamentos, implicará na perda de garantia dos equipamentos.

## Instruções para uma correta instalacão

Para uma instalação apropriada considere os seguintes itens, antes de colocar a unidade no local:

- A casa de máquinas deverá possuir uma iluminação coerente, para execução de serviços e/ou manutenção.
- O piso ou a base das unidades devem estar nivelados, sólido e com resistência necessária para suportar o peso da unidade e acessórios. Nivele ou repare o piso, do local a ser instalado a unidade, antes de colocar.
- Providenciar calços de borracha ou isoladores de vibração, para as unidades.
- Realizar a instalação hidráulica necessária para drenagem da água da bandeja de condensados.
- Providenciar os espaços mínimos recomendados para manutenção e serviços de rotina, ver página 20 deste manual
- Considerar as mesmas distâncias nos casos de varias unidades juntas ou unidades condensadoras.
- Realizar a instalação elétrica. Entradas para as conexões elétricas são previstas em ambos lados das unidades.
- Providenciar espaços suficientes para ter acesso às tubulações e remoção das tampas.
- O fornecimento de energia elétrica deve seguir a Norma NBR 5410, os códigos locais e/ou da NEC.
- O instalador deverá providenciar e instalar as tubulações frigoríficas linha de líquido e linha de sucção, afim de interligar as unidades evaporadoras UE e condensadoras UC.

## Segurança Geral

Os equipamentos Trane, são projetados para trabalhar de forma segura e confiável, sempre que operados de acordo com as normas de segurança.

O sistema trabalha com componentes elétricos, mecânicos, pressões de gases, etc., que podem ocasionar danos às pessoas e aos equipamentos, caso não sejam atendidas as normas de segurança necessárias.

Portanto, somente instaladores credenciados e/ou autorizados Trane do Brasil, deverão realizar a instalação, partida e executar a manutenção nestes equipamentos.

Siga todas as normas de segurança relativas aos trabalhos e aos avisos de atenção das etiquetas coladas nas unidades, assim como utilize sempre ferramentas e equipamentos apropriados.

#### Identificação de Perigos



## ATENÇÃO!

Avisos de atenção deverão aparecer em intervalos adequados e em pontos apropriados deste manual para alertar aos operadores e pessoal de serviço sobre situações de risco potencial que PODERÃO resultar em lesões pessoais severas ou danos aos equipamentos, caso não sejam atendidas as normas de segurança.




## **CUIDADO:**

Avisos de cuidado deverão aparecer em intervalos adequados e em pontos apropriados deste manual para alertar aos operadores e pessoal de serviço sobre situações de risco potencial que poderão gerar danos aos equipamentos e ou meio ambiente.



## Transporte e Movimentação

Fig. 01 - Instrução de transporte e movimentação.





## ATENÇÃO!

Para evitar, morte ou danificação da unidade a capacidade de levantamento do equipamento deve exceder o peso da unidade com um fator de segurança adequado



## ATENÇÃO!

Cada cabo, correia ou corrente utilizado para levantar a unidade deverá ter a capacidade de suportar o peso total da unidade

## Instruções para manobras e movimentação

Para transporte e movimentação da unidade siga as instruções abaixo:

- 1. Verificar no manual ou na placa da unidade o peso real dos equipamentos.
- 2. Para todas as unidades, colocar os cabos ou as correntes de levantamento por debaixo do estrado de madeira. Outras formas de levantamento poderão causar danos ao equipamento e lesões pessoais graves.
- Evitar que as correntes, cordas ou cabos de aço encostem no condicionador, para evitar danos ou acidentes. Utilize barras separadoras adequadas como mostra o desenho.

- 4. Não retirar a embalagem do módulo até o mesmo estar no lugar definitivo da instalação. Atentar ao realizar a movimentação dos equipamentos.
- 5. Durante o transporte não balance o equipamento mais de 15° (quinze graus) com referência à vertical.
- 6. Sempre faça o teste de levantamento para determinar o balanço e estabilidade exato da unidade antes de levantar a mesma para o local da instalação.
- 7. Na movimentação horizontal utilize roletes do mesmo diâmetro embaixo da base de madeira.

7



## **Procedimentos** de Instalação

#### Instruções de Instalação

Seguir estas instruções assim que a unidade esteja instalada para verificar se todos os procedimentos de instalação recomendados tem sido executados antes dar partida na unidade;

Estes procedimentos por si só, não substitui em as instruções detalhadas fornecidas nas seções deste manual. Sempre leia totalmente as seções para se familiarizar com os procedimentos.



## ATENÇÃO!

Deslique a energia elétrica para evitar ferimentos ou morte devido a choques elétricos.

R	$\mathbf{a}$	$\sim$	$\mathbf{a}$	n	ır	n	Ω	n		$\boldsymbol{\smallfrown}$
-17	ㄷ	u	•	u	•		ㄷ		ш	u

posição final.

Recebimento
<ul><li>A unidade e componentes foram</li></ul>
inspecionados para verificar danos de
embarque;
<ul> <li>A unidade foi verificada contra fal-</li> </ul>
ta de materiais e controles;
Checados que os dados de pla-
ca sendo iguais aos do pedido.
Localização da Unidade
☐ A embalagem da unidade foi re-
movida e retirada da unidade. Não remo-

	AI	oca	ıızaçao	ua	unic	laue	e aue	-
qua	ada pai	ra a	s dime	nsõe	es d	la me	esma e	•
de	todos	os	dutos	de	ar,	tubu	ulações	3
frig	oríficas	ее	létricas					
_								

va o estrado até que a unidade esteja na

A leastines 2 and a suride de 4 ands

Espaços para acesso e manutenção ao redor da unidade são adequados.

## Movimentação da Unidade

Proceder conforme seção de tramsporte e manutenção, deste manu-

#### Montagem da Unidade

	A unidade está localizada no lo-
cal d	e instalação final;
	Os parafusos do estrado de ma-

deira e o mesmos foram removidos; A Unidade está devidamente instalada e o dreno tem caimento:

Os calços de borracha ou os isoladores estão devidamente ajustados (Se instalados);

Foram rearpertados os parafusos dos coxins dos compressores.

#### Revisão dos Componentes

	Os	eixos (	do ve	entilac	lor e	e do motor
estão	para	lelos;				
	_					

As polias do ventilador e do motor estão alinhadas:

A tensão da correia do ventilador está corretamente tensionada:

Os rotores giram livremente;

Os parafusos de trava, parafusos dos mancais e polias estão apertados;

Os mancais não oscilam quando giram.

#### Dutos de Ar

O duto de retorno (se usado) para a unidade esta seguro e existem pelo menos oito centímetros de duto flexível ou lona:

O duto de insuflamento não deverá ser instalado com transformações e ou reduções no tamanho, bem como na direção, a com uma distancia mínima de três vezes o diâmetro do mesmo, em relação a descarga de insuflamento. Colocar pelo menos 8 centímetros de duto flexível ou lona:

O duto principal está ligado as unidades terminais sem ter vazamentos;

Todos os dutos estão de acordo com as normas da ABNT.

## Tubulação do Refrigerante

Foram instalados sifões na linha de sucção quando necessário;

Foram feitos teste de vazamentos nas tubulações;

As tubulações de refrigerante não estão roçando com nenhum objeto.

## Controles

O termostato de controle está corretamente instalado em área que não está sujeita ao calor de lâmpadas, atrás de portas, correntes de ar quente ou frias ou luz solar

#### Esquemas Elétricos

Checar os esquemas elétricos colado na tampa interna do quadro elétri-CO;

O fornecimento de energia elétri-ca está feito através de chaves seccionadoras ou disjuntores à unidade de ar condicionado;

Checar o reaperto de todos os terminais elétricos;

Checar a següência de fase e conexão na unidade.



# Tubulação Frigorífica (Interligação)

## Tubulações de refrigerante

A interligação das unidades deverão ser feitas preferencialmente com tubos de cobre interligando as unidades.

As bitolas das conexões das unidades Onix e das unidades condensadoras remotas TRCE/TRAE e as bitolas das tubulações de líquido e sucção recomendadas para a interligação de ambas estão indicadas na Tab. 02, abaixo.

Os comprimentos equivalentes indicados já incluem as perdas geradas por válvulas, curvas, cotovelos, reduções, etc.

#### Distância máxima (Recomendadas)

distância entre as unidades : **24 m**. desnível entre as unidades : **18 m**.

Para distâncias maiores que as recomendas consultar a **Trane do Brasil**.

Tab. 04 - Bitolas das conexões e das tubulações recomendadas por circuito.

	Bit	o la de Co	nexão (	pol.)	Comprimento Equivalente da Tubulação								
_	Mód	.CXS	TRCE	/TRAE	6	m	6 a	12 m	12 a	23 m	23 a	46 m	
Linha (TR)	Líq.	Sucç.	Líq.	Sucç.	Líq.	Sucç.	Líq.	Sucç.	Líq.	Sucç.	Líq.	Sucç.	
5	1/2	7/8	1/2	7/8	1/2	7/8	1/2	7/8	1/2	11/8	5/8	11/8	
7,5	1/2	11/8	1/2	11/8	1/2	11/8	1/2	11/8	5/8	11/8	3/4	13/8	
10	5/8	13/8	5/8	13/8	5/8	13/8	5/8	13/8	5/8	13/8	3/4	15/8	
15	7/8	15/8	7/8	15/8	3/4	15/8	3/4	15/8	3/4	15/8	7/8	2 1/8	
20	7/8	15/8	11/8	15/8	7/8	15/8	7/8	15/8	7/8	15/8	7/8	2 1/8	
25	11/8	2 1/8	11/8	2 1/8	11/8	2 1/8	11/8	2 1/8	11/8	2 1/8	11/8	2 5/8	


Nota:Para comprimentos equivalente maiores que os indicados, favor consultar a Trane ou instalador credenciado.


## As instruções para fixação do bulbo termostatico da válvula de expansão são:

- Na linha de sucção, o mais próximo possível da saída do evaporador;
- Antes da equalização externa;

numa parte horizontal da linha;

- Com o tubo de cobre perfeitamente limpo;
- Na posição 12h para tubos menor que 7/8" a na posição 4h ou 8h para tubos 7/8" ou maiores;
- Isolar posteriormente com manta térmica.






# FILTRO SECADOR ROSCA Ø1/2" E Ø5/8" FILTRO SECADOR SOLDA Ø5/8" Ø7/8" Ø1.1/8" Filtro Ø5/8"solda somente para CXPA 25

ESQUEMA DE MONTAGEM

FILTRO SECADOR

ESQUEMA DE MONTAGEM FILTRO SECADOR E VISOR DE LÍQUIDO



9



# Procedimentos de Instalação

Tubulação Frigorífica Interligação

## Tubulações de refrigerante

A interligação das unidades deverão ser feitas, preferencialmente, com tubos de cobre interligando as unidades.

As bitolas das conexões das unidades Solution Plus e das unidades condensadoras remotas TRAE/TRCE e as bitolas das tubulações de líquido e sucção recomendadas para a interligação de ambas estão indicadas nas tabelas seguintes.

Os comprimentos equivalentes indicados já incluem as perdas geradas por válvulas, curvas, cotovelos, reduções, etc.

**Distância máxima** (Recomendadas) distância entre as unidades : **24 m**. desnível entre as unidades : **18 m**.

Para distâncias maiores que as recomendas consultar a **Trane do Brasil**.

## Unidade Evaporadora acima da Unidade Condensadora

- Construir um sifão invertido de 20 cm na linha de sucção logo à saída da unidade evaporadora, após o sifão normal de acúmulo de óleo.
- Nos trechos horizontais da linha de sucção deve ter uma inclinação de
   45 mm a cada 10 m de linha no sentido da unidade condensadora.

## Unidade Condensadora acima da Unidade Evaporadora

- Construir um sifão de 10 cm logo na subida e mais um sifão a cada 7,5 m de linha vertical.
- Nos trechos horizontais da linha de sucção devem ter uma inclinação de 45 mm a cada 10 m de linha no sentido da unidade condensadora.

Fig.II- 02 - Esquema de montagem UE acima da UC





Fig. II-03 - Esquema montagem UC acima de UE





## Operação

## Válvula de Controle de Condensação - Danfoss

Desenvolvida especificamente para manter as pressões adequadas do condensador resfriado a ar durante os períodos de baixas condições de ambiente externo.

#### Geral

A aplicação dos condensadores resfriados a ar para operação o ano inteiro ou durante períodos de temperaturas ambientais baixas, requer alguns meios de controle para se manter pressões de condensação que assegurem a operação adequada do sistema. É essencial que a pressão apropriada do líquido refrigerante seja controlada para:

- 1. Manter o subresfriamento do líquido e evitar bolhas de gás na linha de líquido.
- 2. Prover pressão adequada no lado da admissão da válvula termostática para obter suficiente queda de pressão através da porta da válvula.

Sem um controle adequado da pressão de condensação, podem ocorrer sérias conseqüências como má refrigeração e danificação de componentes. O controle de condensação Danfoss oferece um método eficiente e econômico para este problema comum na indústria em condensadores resfriado a ar.

#### Operação

A válvula de controle de condensação é uma válvula modulada de três vias controlada pela pressão de alta. A cúpula carregada exerce uma pressão constante sobre a parte superior do diafragma. Em ambientes de alta temperatura, a derivação de gás que entra na porta B é admitida debaixo do diafragma onde se contrapõe à pressão da carga da cúpula.

Este empurra para cima o diafragma e permite que o disco de assento vede contra o assento superior, impedindo o fluxo da porta B (gás de descarga), enquanto o fluxo proveniente da porta C não sofre restrição.

Quando a temperatura do ar ambiente cai, o condensador refrigerado a ar sofre uma diminuição correspondente na pressão de alta. À medida que a pressão de alta (derivação) cai, ela deixa de se contrapor à pressão da carga da cúpula e o diafragma movimenta-se para baixo, movimentando a haste e o disco de assento na direção do assento inferior.


Fig. 02a - Sentido de Entrada de gás na válvula



## **Importante**

Isto permite que o gás de descarga (derivação) seja dosado dentro do receptor, gerando uma pressão mais alta na descarga do condensador. A pressão mais alta na descarga do condensador reduz o fluxo proveniente da porta C e faz com que o nível do líquido condensado se eleve no condensador.

Fig. 02b - Válvula de Controle de Condensação





## Operação


Como acontece em todas as aplicações de controle de pressão de alta, é necessário uma capacidade adicional do recipiente de líquido para impedir perda do selo líquido de vedação quando o condensador é inundado. O recipiente tem que ser grande o suficiente para conter a carga total do sistema. A carga total do sistema consiste em:

A. Uma carga operacional que são as libras de refrigerante necessárias para operar o sistema durante as condições climáticas do verão (alta temperatura ambiente).


B. Uma carga adicional que se iguala ao número de libras de refrigerante requerida para inundar o condensador com líquido. O condensador tem que ser enchido com líquido até um ponto onde é criada uma pressão de alta mínima para condições climáticas frias (temperatura ambiente baixa). Se a temperatura externa cair abaixo das condições do projeto, será necessário usar refrigerante adicional.

O total de A mais B é o total da carga necessária para o desempenho satisfatório do sistema durante as mais baixas condições de temperatura do ar ambiente esperadas. Durante a operação de verão, o recipiente deve ser dimensionado para conter com segurança a carga total do sistema.

A boa prática da refrigeração estabelece que a carga total do sistema não deve exceder 75% da capacidade do recipiente.



## Controle de Condensação





## Procedimentos de Manutenção

## Procedimentos de Manutenção

Estas seções descrevem os procedimentos de manutenção que devem ser realizados como parte de um programa de manutenção normal das unidades.

#### Filtros de ar

Os filtros permanentes e laváveis, fornecidos com os condicionadores, devem ser limpos com solução de água fria e detergente neutro.

Os filtros devem ser escovados dentro da solução, enxaguados em água fria e soprados com jato de ar comprimido.

Os filtros descartáveis devem ser substituídos.

## A

## **CUIDADO:**


Não coloque a unidade em funcionamento sem os filtros de ar.

#### Polias e Correias

O correto alinhamento e operação das polias deverá ser verificado.

- 1. Gire manualmente as polias para verificar se as mesmas se movimentam livremente:
- 2. Verificar os eixos do motor e do ventilador .Os mesmos devem estar paralelos um com referência ao outro;
- 3. Verificar que as polias do ventilador e do motor estão alinhadas. No caso de polias com diferentes larguras ,alinhar a parte central das mesmas como mostra a fig. abaixo.
- 4. Verificar a tensão adequada da correia para dar uma vida útil maior aos rolamentos do motor e do ventilador.







# Procedimentos de Manutenção

#### Voltagem desbalanceada

Excessivo desbalanceamento entre as fases de um sistema trifásico causará um sobreaquecimento nos motores e eventuais falhas. O desbalanceamento máximo permitido é de 2 %. Desbalanceamento de Voltagem pode ser definido como 100 vezes o máximo desvio das três voltagens (três fases) subtraída da média aritmética (sem ter em conta o sinal) dividida pela média aritmética.

#### Exemplo:

Se as três voltagens medidas em uma linha são 221 volts, 230 volts e 227 volts, a média aritmética deverá ser :


(221 + 230 + 227)/3 = 226 volts

O percentual de desbalanceamento é de:

 $100 \times (226 - 221) / 226 = 2.2 \%$ 

O resultado indica que existe um desbalanceamento acima do máximo permitido em 0.2 %. Este desbalanceamento entre fases pode resultar em um desbalanceamento de corrente de 20 % tendo como resultado um aumento da temperatura do enrolamento do motor e uma diminuição da vida útil do motor.

Fig. 05 - Medidor de tensão da correia



#### Medição da Tensão da Correia

Para realizar a medição da tensão das correias necessitará um medidor de tensão como o mostrado na fig. 03. A deflexão correta é determinada pelo resultado da divisão da distancia entre polias /64 ( em polegadas), fig 04. Caso não tiver o medidor de tensão acima para verificar a tensão da correia a mesma deve ser comprimida com o polegar e apresentar uma flecha de mais ou menos 10 mm. Se houver necessidade de troca por nova, tencione-as e deixe-as funcionando durante várias horas até adaptarem-se aos canais das polias, depois tencione-as de novo.

#### Visor de Líquido

Quando o mesmo está borbulhando pode indicar um ou mais dos seguintes problemas:

- a. Falta de refrigerante;
- **b**. Filtro secador obstruído:
- c. Válvula de expansão muito aberta;
- d. Subresfriamento baixo;
- e. Presença de incondensáveis.

Quando o mesmo apresenta cor amarelo indica a presença de umidade residual no circuito refrigerante.

Em operação normal o visor deve apresentar ausência de borbulhamento e coloração verde, o que indica que o circuito frigorífico está com a carga correta de refrigerante e está desidratado.

#### Serpentina do Condensador


O mesmo deve ser limpo com uma escova macia e jato de ar comprimido ou água a baixa pressão no contra-fluxo do movimento normal do ar.


Movimente a mangueira no sentido vertical e regule a pressão da mesma para que não deforme as aletas.



## **CUIDADO:**

Atentar para não amassar as aletas por ocasião da limpeza, o que poderá prejudicar a perfeita troca de calor.







## Manutenção Prevetiva Periódica

Manutenção Preventiva	Limpe a bandeja do evaporador, a mangueira e o ralo da água	☐ Meça e registre o superaquecimento do sistema.
IMPORTANTE	condensada.  Verifique o visor da linha de líqui-	☐ Meça e registre o subresfriamento do sistema.
Fazer todas as inspeções e serviços de manutenção nos intervalos recomendados. Isto prolongará a vida útil do equipamento e reduzirá a possibilidade de falhas do equipamento.	do. Teste vazamentos e corrija-os se necessário.  Se as condições de operação e o visor de líquido indicam falta de gás, meça o superaquecimento e o subresfriamento do sistema.	Manutenção Anual  ☐ Faça todos os serviços de manutenção mensais e trimestrais recomendados.  ☐ Tenha um técnico qualificado que
Registre mensalmente as condições de operação para esta unidade. A folha com os dados de operação pode ser uma ferramenta valiosa de diagnóstico para o pessoal de assistência técnica. Anotando tendências nas condições de operação o operador pode freqüentemente prever e evitar situações problemas antes deles serem sérios.  Se a unidade não funciona propriamente vide seção de análise de irregularidades, no final deste manual.	□ Se as condições de funcionamento indicam sobrecarga, devagar (para minimizar as perdas de óleo) retire refrigerante pela válvula schrader de serviço da linha de líquido. □ Inspecione o sistema para detectar condições anormais. Use a folha de leitura para registrar as condições da unidade. Uma folha de leitura completa é uma ferramenta valiosa para o pessoal de assistência técnica.  Manutenção Trimestral	verifique a regulagem e funcionamento de cada controle e inspecione e substitua, se necessário, as contatoras ou os controles.  Retire os painéis do gabinete e elimine focos de ferrugem.  Troque a isolação térmica e guarnições que apresentem defeitos.  Retoque as pinturas externas e internas, se necessário.  Elimine ferrugens.  Inspecione os tubos do condensador e limpe se necessário.
Manutenção Semanal Uma vez que o equipamento está funcionado há aproximadamente 30 minutos e o sistema está estabilizado, verifique as condições de operação e siga os procedimentos de verificações como segue:	<ul> <li>☐ Faça todos os serviços da manutenção mensal.</li> <li>☐ Verifique os parafusos de fixação dos mancais e polias, ajuste-os se necessário.</li> <li>☐ Limpe o condensador com maior freqüência dependendo do local da instalação.</li> </ul>	<ul> <li>Inspecione o bulbo da válvula de expansão para limpeza. Limpe se necessário. O bulbo deve ter um excelente contato com a linha de sucção e estar apropriadamente isolado.</li> <li>Medir o isolamento elétrico do motor do compressor</li> </ul>
Limpe os filtros de ar permanentes com maior freqüência dependendo do local da instalação.	Limpe o evaporador com maior freqüência dependendo do local da instalação.	IMPORTANTE
Manutenção Mensal  ☐ Limpe os filtros de ar permanentes. Os filtros descartáveis devem ser	<ul> <li>☐ Verifique e anote as tensões e correntes de serviço dos motores dos ventiladores e compressores.</li> <li>☐ Teste os controles de segurança.</li> </ul>	A não realização de manutenção pre- ventiva nos equipamentos poderá acarretar perda de rendimento dos mesmos, e até a perda de garantia

SSC-SVN008C-PT 15

Verifique e anote as temperaturas

Verifique a pressão de sucção e

de bulbo seco e bulbo úmido na entrada

e saída do evaporador.

descarga com o manifold.

substituídos.

terminais.

Verifique a tensão, alinhamento e

Limpe a voluta dos ventiladores.

Reaperte todos os parafusos dos

estado das correias dos ventiladores.

dos equipamentos.



## Características **Elétricas Motor**

Tab. 05 - Características Elétricas do Motor 4 Pólos - Siroco (60 Hz) - Módulo Evaporador CXPA

Cap. M	otores	0,25 / 1F	0,75 / 1F	1 / 1F	0,75	1	1 ,5	2	3	4	5	6	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40
N° Polos		8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Grau de Prot	eção	IP55	IP55	IP55	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
RPM Nominal		800	800	800	17385	1720	1710	1700	1730	1725	1715	1745	1740	1760	1755	1755	1760	1755	1765	1770
Fator de Pote	encia				0,72	0,77	0,8	0,8	0,72	0,8	0,81	0,82	0,82	0,83	0,82	0,83	0,83	0,83	0,84	0,85
Potencia Nom. (KW)		0,35	0,55	0,75	0,62	0,83	1,17	1,58	2,18	2,83	3,46	4,17	5,00	6,73	8,32	9,94	13,31	16,27	19,31	26,17
Potencia Ma	áx. (KW)	0,35	0,55	0,75	0,77	1,04	1,47	1,98	2,72	3,54	4,32	5,22	6,25	8,41	10,40	12,43	16,64	20,34	24,13	32,71
	CNO (A)	1,60	3,90	5,44	2,26	2,84	3,85	5, 18	7,94	9,28	11,20	13,36	16,00	21,28	26,64	31,44	42,08	51,44	60,32	80,80
220 V	CMO (A)	1,76	4,29	5,98	2,82	3,55	4,81	6,48	9,93	11,60	14,00	16,70	20,00	26,60	33,30	39,30	52,60	64,30	75,40	101,00
	CRT (A)	4,80	9,75	14,14	15,00	19,20	27,42	37,58	77,45	87,00	106,40	123,58	140,00	212,80	289,71	326,19	331,38	405,09	565,50	666,60
	CNO (A)	1,60	3,90	5,44	1,31	1,64	2,23	3,00	4,60	5,37	6,48	7,74	9,26	12,32	15,42	18,20	24,36	29,78	34,93	46,78
380 V	CMO (A)	1,76	4,29	5,98	1,63	2,06	2,78	3,75	5,75	6,72	8,11	9,67	11,58	15,40	19,28	22,75	30,46	37,23	43,66	58,48
	CRT (A)	4,80	9,75	14,14	8,69	11,12	15,88	21,76	44,84	50,37	61,61	71,55	81,06	123,21	167,74	188,86	191,87	234,55	327,42	385,96
	CNO (A)	-	2,00	2,72	1,13	1,42	1,92	2,59	3,97	4,64	5,60	6,68	8,00	10,64	13,32	15,72	21,04	25,72	30,16	40,40
440 V	CMO (A)	-	2,20	2,99	1,41	1,78	2,41	3,24	4,97	5,80	7,00	8,35	10,00	13,30	16,65	19,65	26,30	32,15	37,70	50,50
	CRT (A)	-	6,00	7,62	7,50	9,60	13,71	18,79	38,73	43,50	53,20	61,79	70,00	106,40	144,86	163,10	165,69	202,55	282,75	333,30

Tab. 06 - Características Elétricas dos Compressores (60 Hz)

Capacidade Nominal	Kw(Nominal)	CNO			СМО			CRT			
	220 / 380 / 440	220 / 380 / 440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
5	5	6,3	15,4	9,3	7,7	18,1	11,1	9,1	124,0	75,0	60,0
7,5	6,95	8,75	20,8	11,8	11,0	25,2	14,9	12,9	164,0	100,0	100,0
10	10,9	13,6	34,3	20,2	15,9	41,5	24,4	19,3	265,0	155,0	120,0
15	16,22	20,13	48,7	30,1	23,7	58,7	36,3	28,6	380,0	235,0	175,0
20	22,13	27,7	71,1	42,0	31,2	86,8	51,2	38,2	460,0	260,0	215,0
25	27,5	34,8	89,8	53,3	39,5	110,0	65,3	48,4	560,0	305,0	270,0

<sup>(1)</sup> CNO = Corrente Nominal de Operação (A) - 220V / 60 Hz. (2) CMO = Corrente Máxima de Operação (A) - 220V / 60 Hz.

<sup>(3)</sup> CRT = Corrente Rotor Bloquado (A) - 220V / 60 Hz.

<sup>(4)</sup> Variação de voltagem: +/- 10%

<sup>(5)</sup> Dimensionar o cabeamento de alimentação elétrica utilizando as correntes máximas de operação (CMO) da tabeladas acima.




## Características Elétricas

#### Subresfriamento do Sistema

O subresfriamento normal para cada circuito é de 6° C a 12 °C à plena carga. Se o subresfriamento não estiver dentro desta faixa verifique o superaquecimento do circuito e ajuste, se necessário.

Fig.07 - Resistência de cárter



A Trane recomenda o uso de resistência de cárter quando a carga de refrigerante do sistema excede a Carga Limite de Refrigerante (CLR) do compressor. A necessidade da resistência do cárter está diretamente relacionada com possibilidade de migração de líquido para o compressor, e consequentemente, causando lubrificação ineficiente do mesmo. A migração pode ocorrer durante longos períodos de parada do compressor (acima de 8 horas). A resistência de cárter é recomendada para eliminar a migração de líquido quando nestes longos períodos de parada.

A resistência de cárter deve ser instalada na carcaça do compressor e abaixo do ponto de remoção de óleo. A resistência de cárter deve permanecer energizada enquanto o compressor estiver desligado.

## IMPORTANTE

Temperaturas

Superaquecimento	5° C a 10 °C
Subresfriamento	6° C a 12° C

Resistência de Cárter

## A

## **ATENÇÃO**

A resistência de cárter deve ser energizada no mínimo 12 horas antes da partida do compressor (com as válvulas de serviço abertas) e deve ser mantida energizada até que o compressor parta.

Isto irá prevenir a diluição do óleo e a sobretensão inicial nos rolamentos na partida do compressor. Quando o compressor está desligado, a temperatura do cárter deve ser mantida no mínimo 10°C acima da temperatura de sucção do refrigerante no lado de baixa pressão. Este requisito assegurará que o líquido refrigerante não estará se acumulando no cárter do compressor. Testes podem ser efetuados para assegurar que a temperatura apropriada do óleo é mantida abaixo das condições ambiente (temperatura e vento).

Portanto, para uma temperatura ambiente abaixo de -5°C e uma velocidade do vento acima de 5m/s, recomendamos que as resistências sejam termicamente isoladas de modo a limitar a perda de energia ao ambiente.

Tab. 07 - Resistência de Cárter


#### Resistência de Cárter

Potência	Tensão	Código Trane	Quantidade	Diâmet	ro (mm)	Co	omprimento (mi	n)
W	V	X1314	Quantidade	min.	máx.	Cabo de Ligação	Resistência	Fixação Presilha
40	240	X13140740-01	1	140	155	1170	330	60
	240	X13140710-01	1	185	210	520	460	60
70	480	X13140710-02	1	185	210	520	460	60
	575	X13140710-03	1	185	210	520	460	60
	230	X13140712-05	1	230	290	460	740	60
100	380	X13140712-06	1	230	290	460	740	60
	460	X13140712-08	1	230	290	460	740	60
160	230	X13140712-11	2	300	375	560	890	60
100	460	X13140712-14	2	300	375	560	890	60



## Esquema Elétrico


Fig. 08 - Esquema Elétrico de Partida CXPA 050 a 500





050 a 100

Fig. 09 - Dimensional do Módulo Ventilador 050 a 100



Modelo	050	075	100
Α	950	1135	1420
В	485	565	660
С	510	590	690
D	290	341	403
E	326	386	473
F	167	224	373
G	457	525	574




Fig. 10a - Descarga Vertical




Fig.10b - Descarga Horizontal





Fig.10c - Descarga Piso


Fig. 11 - Dimensional Módulo Serpentina 050 a 100





125 a 150

Fig. 12 - Dimensional Módulo Ventilador 125 e 150






Fig. 13a - Descarga Vertical

Fig. 13b - Descarga Horizontal





Fig. 13c - Descarga Piso

Unidade: mm

Fig. 14 - Dimensional Módulo Serpentina 125 e 150




Officade. Illi



200 a 300

Fig. 15 - Dimensional Módulo Ventilador 200 a 300




Modelo	200	250	300
Α	1920	1870	2200
В	670	800	800
С	1000	1100	1100

# Modelo 200 250 300 E 478 433 561 F 376 452 452 G 294 276 313 H 407 485 485

## Descarga Horizontal / Piso

Modelo	200	250	300
D	402	480	480
E	473	428	556
F	381	457	457
G	296.5	278.5	315.5






Fig. 16a - Descarga Vertical


Fig. 16b - Descarga Horizontal

Fig. 16c- Descarga Piso

21

#### Unidade: mm

Fig. 17 - Dimensional Módulo Serpentina 200 a 300




Unidade: mm



350 a 500

Fig. 18 - Dimensional Módulo Ventilador 350 a 500



Tampas de

Modelo	350	400	500
A	800	900	900
В	1100	1220	1220

## **Descarga Vertical**

Modelo	350	400	500
С	402	480	480
D	473	556	556
Е	384	316	316
F	291.5	235	235

## Descarga Horizontal / Piso

Modelo	350	400	500
D	478	561	561
E	379	311	311
F	289	232.5	232.5
G	401	423	423
Н	407	485	485




Fig. 19a- Descarga Vertical

Fig. 19b - Descarga Horizontal





Fig. 19c - Descarga Piso

Unidade: mm

Fig. 20 - Dimensional Módulo Serpentina 350 a 500






## **Dados**

Módulo Serpentina Dimensionais (Circuitos de Refrigeração)

Fig. 21 - Circuitos de Refrigeração do Módulo Serpentina 050 a 500



1 Circuito

Tab. 08a - Cota das Conexões

	Modelo	050	075	100	150	200	250
	Α	90	90	90	115	110	120
Ī	В	140	150	250	145	175	185
	С	240	290	435	300	335	415


Tab. 08b - Diâmetro das Conexões


Modelo	050	075	100	150	200	250
Circuito (TR)	05	7.5	10	15	20	25
S (Sucção)	7/8"	1.1/8"	1.3/8"	1.5/8"	1.5/8"	2.1/8"
L (Líquido)	1/2"	1/2"	5/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"

Unidade: mm

Fig. 22 - Procedimento para Solda

## **IMPORTANTE:**





2 Circuitos

Tab. 09a - Cota das Conexões

Modelo	100	125	150	200	250	300	350	400	500
D	85	110	125	95	145	145	145	160	160
		-				-			
E	115	120	125	135	145	145	145	160	160
F	250	300	525	455	510	615	565	675	820
G	330	370	525	495	510	615	565	675	820
Н	215	115	110	130	135	135	135	135	125
J	340	210	205	245	275	280	280	280	285
K	430	295	335	390	390	460	425	510	505
М	500	355	430	510	530	610	575	655	665

Tab. 09b - Diâmetro das Conexões

Modelo	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Circuito 1 (TR)	5	7.5	7.5	10	15	15	20	20	25
S1 (Sucção)	7/8"	1.1/8"	1.1/8"	1.3/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	2.1/8"
L1 (Líquido)	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1.1/8"
Circuito 2 (TR)	5	5	7.5	10	10	15	15	20	25
S2 (Sucção)	7/8"	7/8"	1.1/8"	1.3/8"	1.3/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	2.1/8"
L2 (Líquido)	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1.1/8"

Unidade: mm



## Montagem dos Módulos





Fig. 24 - Montagem dos Módulos Ventilador e Serpentina CXPA 050 a 500 - Horizontal - Vista Superior





## Montagem dos Módulos

Fig. 25 - Montagem dos Módulos Ventilador e Serpentina CXPA 050 a 500 - Vertical.





Fig. 26 - Montagem dos Módulos Ventilador e Serpentina CXPA 050 a 500 - Vertical - Vista Superior



Modelo	050	075	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Α	980	1165	1450	1500	1500	1950	1900	2230	2800	2800	2800
В	405	485	580	500	500	590	720	720	720	820	820
С	1010	1195	1480	1530	1530	1980	1930	2260	2830	2830	2830

25



## Considerações de Montagem

Fig. 27 - Espaços sugeridos para manutenção e circulação de ar para os módulos serpentina e ventilador. (Gabinete Vertical)





Fig. 28 - Espaços sugeridos para manutenção e circulação de ar para os módulos serpentina e ventilador. (Gabinete Horizontal)





## Tabela de Conversões

De Comprimento Piés (ft) Pulgadas (in)	Para metros (m) milímetros (mm)	Fator de Conversão 0,30481 25,4	<b>De</b> Velocidade  Pés por minuto (ft/min)  Pés por segundo (ft/s)	Para metros por segundo (m/s) metros por segundo (m/s)	Fator de Conversão 0,00508 0,3048
<b>Área</b> Pés Quadrados (ft <sup>-</sup> ) Polegadas Quadradas (in <sup>-</sup> )	metros quadrados (m²) milímetros quadrados (mm²)	0,93 645,2	Energia, Força e Capacidade Unidades Térmicas Inglesas (BTU) Unidades Térmicas Inglesas (BTU)	Kilowatt (kW) Kilocaloria (kcal)	0,000293 0,252
Volume Pés Cúbicos (ft*)	metros cúbicos (m²)	0,0283	Toneladas de Refrigeração (TR) Toneladas de Refrigeração (TR) Cavalo Força (HP)	Kilowatt (kW) Kilocaloria por hora (kcal/h) Kilowatt (kW)	3,516 3024 0,7457
Polegadas Cúbicas (inº) Galões (gal) Galões (gal)	mm cúbicos (mm³) litros (L) metros cúbicos (m³)	16387 3,785 0,003785	<b>Pressão</b> Pés de Aqua (ft.H₂O)	Pascal (Pa)	2990
Vazão Pés cúbicos / min (cfm) Pés cúbicos / min (cfm) Galões / min (GPM)	metros cúbicos / segundo (m3/s) metros cúbicos / hora (m3/h) metros cúbicos / hora (m3/h)	0,000472 1,69884 0,2271	Polegadas de Agua (in.H₂O) Libras de polegadas quadradas (psi) Psi	Pascal (Pa) Pascal (Pa) Pascal (Pa) Bar ou kg/cm2	249 6895 6,895x10-2
Galões / min (GPM)	litros / segundo (l/s)	0,06308	Peso Ounces (oz) Pounds (lbs)	Kilograms (Kg) Kilograms (Kg)	0,02835 0,4536

•	Temperatur	a
°C	CouF	°F
-40,0	-40	-40
-39,4	-39	-38,2
-38,9	-38	-36,4
-38,3	-37	-34,6
-37,8	-36	-32,8
-37,2	-35	-31
-36,7	-34	-29,2
-36,1	-33	-27,4
-35,6	-32	-25,6
-35,0	-31	-23,8
-34,4	-30	-22
-33,9	-29	-20,2
-33,3	-28	-18,4
-32,8	-27	-16,6
-32,2	-26	-14,8
-31,7	-25	-13
-31,1	-24	-11,2
-30,6	-23	-9,4
-30,0	-22	-7,6
-29,4	-21	-5,8
-28,9	-20	-4
-28,3	-19	-2,2
-27,8	-18	-0,4
-27,2	-17	1,4
-26,7	-16	3,2
-26,1	-15	5
-25,6	-14	6,8
-25,0	-13	8,6
-24,4	-12	10,4
-23,9	-11	12,2
-23,3	-10	14
-22,8	-9	15,8
-22,2	-8	17,6
-21,7	-7	19,4
-21,1	-6	21,2
-20,6	-5	23
-20,0	-4	24,8
-19,4	-3	26,6
-18,9	-2	28,4
-18,3	-1 0	30,2
-17,8	1	32
-17,2 -16,7	2	33,8 35,6
-16,7	3	35,6
-15,6	4	39,2
- 10,0	-	37,2

	emperatur	
°C	CouF	°F
-15,0	5	41
-14,4	6	42,8
-13,9	7	44,6
-13,3	8	46,4
-12,8	9	48,2
-12,2	10	50
-11,7	11	51,8
-11,1	12	53,6
-10,6	13	55,4
-10,0	14	57,2
-9,4	15	59
-8,9	16	60,8
-8,3	17	62,6
-7,8	18	64,4
-7,2	19	66,2
-6,7	20	68
-6,1	21	69.8
-5,6	22	71,6
-5,0	23	73,4
-4,4	24	75,2
-3.9	25	77
-3.3	26	78,8
-2,8	27	80,6
-2.2	28	82.4
-1,7	29	84,2
-1,1	30	86
-0,6	31	87,8
0,0	32	89,6
0,6	33	91,4
1,1	34	93,2
1,7	35	95
2,2	36	96,8
2,8	37	98.6
3,3	38	100,4
3,9	39	102,2
4,4	40	102,2
5,0	41	105,8
5,6	42	105,6
6,1	43	107,6
	43	
6,7	44	111,2 113
7,2		_
7,8	46	114,8
8,3	47	116,6
8,9	48	118,4
9,4	49	120,2

Temperatura					
°C	CouF	۰F			
10,0	50	122			
10,6	51	123,8			
	52				
11,1		125,6			
11,7	53	127,4			
12,2	54	129,2			
12,8	55	131			
13,3	56	132,8			
13,9	57	134,6			
14,4	58	136,4			
15,0	59	138,2			
15,6	60	140			
16,1	61	141,8			
16,7	62	143,6			
17,2	63	145,4			
17,8	64	147,2			
18,3	65	149			
18.9	66	150.8			
19,4	67	152,6			
20,0	68	154,4			
20,6	69	156,2			
	70	150,2			
21,1	70				
21,7		159,8			
22,2	72	161,6			
22,8	73	163,4			
23,3	74	165,2			
23,9	75	167			
24,4	76	168,8			
25,0	77	170,6			
25,6	78	172,4			
26,1	79	174,2			
26,7	80	176			
27,2	81	177,8			
27,8	82	179,6			
28,3	83	181,4			
28,9	84	183,2			
29,4	85	185			
30,0	86	186,8			
30,6	87	188,6			
31,1	88	190,4			
31,7	89	192,2			
32,2	90	194			
32,8	91	195,8			
33,3	91	195,8			
33,3	92				
	93	199,4			
34,4	94	201,2			

	emperatura	
°C	C ou F	°F
35,0	95	203
35,6	96	204,8
36,1	97	206,6
36,7	98	208,4
37,2	99	210,2
37,8	100	212
38,3	101	213,8
38,9	102	215,6
39,4	103	217,4
40.0	104	219,2
40,6	105	221
41,1	106	222,8
41,7	107	224,6
42,2	108	226,4
42,8	109	228,2
43,3	110	230
43,9	111	231,8
44,4	112	233,6
45,0	113	235,4
45,6	114	237,2
		237,2
46,1	115	
46,7	116	240,8
47,2	117	242,6
47,8	118	244,4
48,3	119	246,2
48,9	120	248
49,4	121	249,8
50,0	122	251,6
50,6	123	253,4
51,1	124	255,2
51,7	125	257
52,2	126	258,8
52,8	127	260,6
53,3	128	262,4
53,9	129	264,2
54,4	130	266
55,0	131	267,8
55,6	132	269.6
56,1	133	271,4
56,7	134	273,2
57,2	135	275
57,8	136	276,8
58,3	137	278,6
58,9	138	280,4
50,5	130	200,4

	0,4536				
	Temperatu	ro			
°C	CouF	°F			
60,0	140	284			
60,6	141	285,8			
	142	287,6			
61,1	143	289,4			
61,7 62.2	143				
	144	291,2			
62,8	145	293			
63,3	146	294,8			
63,9		296,6			
64,4	148	298,4			
65,0	149	300,2			
65,6	150	302			
66,1	151	303,8			
66,7	152	305,6			
67,2	153	307,4			
67,8	154	309,2			
68,3	155	311			
68,9	156	312,8			
69,4	157	314,6			
70,0	158	316,4			
70,6	159	318,2			
71,1	160	320			
71,7	161	321,8			
72,2	162	323,6			
72,8	163	325,4			
73,3	164	327,2			
73,9	165	329			
74,4	166	330,8			
75,0	167	332,6			
75,6	168	334,4			
76,1	169	336,2			
76,7	170	338			
77,2	171	339,8			
77,8	172	341,6			
78,3	173	343,4			
78,9	174	345,2			
79,4	175	345,2			
80,0	176	348,8			
80,6	177	350.6			
	177	350,6			
81,1	178				
81,7		354,2			
82,2	180	356			
82,8	181	357,8			
83,3	182	359,6			
83,9	183	361,4			
84,4	184	363,2			



A Trane otimiza o desempenho de residências e edifícios no mundo inteiro. Um negócio da Ingersoll Rand, líder na criação de ambientes sustentavelmente seguros, confortáveis e energeticamente eficientes, a Trane oferece um amplo portfólio de controles e sistemas HVAC avançados, serviços inerentes nos edifícios e peças. Para mais informações, visite www.trane.com.br

A Trane tem uma política de melhoria contínua de produtos e dados de produtos e se reserva o direito de alterar projetos e especificações sem prévio aviso.

